

## Wichtige Platzinformationen | Königsplatz

Stand Juli 2024

### Zeitlicher Ablauf

<b>Aufbau:</b>	04.09. — 08.09.2025	täglich 06:00 — 22:00 Uhr
<b>Laufzeit:</b>	09.09. — 13.09.2025 14.09.2025	vorauss. 10:00 — 20:00 Uhr vorauss. 10:00 — 17:00 Uhr
	Der VDA behält sich vor, im Bedarfsfall unter Abwägung der Interessen des Veranstalters und der Aussteller die Öffnungszeiten auch während der IAA MOBILITY 2025 zu verändern.	
<b>Abbau:</b>	14.09.2025 15.09. — 18.09.2025	voraus. 18:00 — 22:00 Uhr täglich 06:00 — 22:00 Uhr

### Stromversorgung

Je m<sup>2</sup> Standfläche stehen 400W zur Verfügung.

Die Leitungsführung wird individuell geplant und erfolgt grundsätzlich über Flur. Die finale Planung erfolgt nach gesamtheitlicher Platzprüfung.

Zur Versorgung einzelner Standflächen kann die Leitungsführung durch andere Flächen erforderlich werden.

### Wasser-/Abwasserversorgung

Zu- und Abwasser stehen zur Verfügung.

iaa\_2025\_  
wichtige\_pl  
atzinformat  
ionen\_köni  
gsplatz

Die Einleitpunkte werden individuell durch den Site Manager festgelegt. Die Leitungsführung erfolgt grundsätzlich über Flur. Die finale Planung erfolgt nach gesamtheitlicher Platzprüfung.

Zur Versorgung einzelner Standflächen kann die Leitungsführung durch andere Flächen erforderlich werden.

### Bodenbelastung

Die zulässige Punktlast auf einer Grundfläche von 50 cm auf 50 cm (Abstand ca. 1,50 m) beträgt 5t (50 kN, Bodenpressung 200 kN/m<sup>2</sup>).

### Bodenschutz

Zum Schutz des Bestandsbodens werden alle Ausstellungsflächen mit Bodenschutz versehen. Die Umsetzung erfolgt ausschließlich durch die Messe München GmbH. Die Kosten werden den Ausstellern entsprechend der jeweiligen Fläche in Rechnung gestellt.

Die Konturen der Standflächen verlaufen angepasst an das Raster des Bodenschutzes. Die Abstimmung der Detailplanung erfolgt über den Site Manager.

### Bauhöhe

Maximale Bau- und Werbehöhe: 10 m  
Abweichende Bauhöhen werden individuell geprüft

## Logistik

Am Königsplatz stehen außerhalb der vermieteten Standflächen keine Flächen zur Zwischenlagerung oder anderweitigen Nutzung zur Verfügung.

Die Be- und Entladung erfolgt ausschließlich in den ausgewiesenen Logistikflächen.

## Für alle Plätze gelten

Die *Organisatorischen & Technischen Richtlinien Open Space*

Die *Vorgaben zur Präsentation im Open Space*